



DIVABEL

Сервисное меню

Регулировку котла, его переналадку и техническое обслуживание могут проводить только сервисные специалисты организации, имеющей соответствующую лицензию на проведение данного вида работ. Специалисты должны быть аттестованы и иметь необходимые разрешения и документы, подтверждающие их квалификацию. Пользователям и людям, не имеющим необходимых разрешений и документов для работы с газовым оборудованием, категорически запрещаются любые манипуляции с котлом, связанные с его настройкой по давлению газа (регулировкой по мощности), переналадкой на другой вид (тип) газа и с его техническим обслуживанием. В случае нарушения данного запрета гарантийные обязательства, которые производитель (дилер) должен соблюдать во время гарантийного срока эксплуатации котла, будут прекращены, а гарантия на котел утрачена.

Параметры автоматики

Для входа в режим настройки параметров – нажать кнопку «RESET» на 12 сек. Кнопками отопления изменяется номер параметра, кнопками ГВС – значение параметра (см. табл.). Значение запоминается автоматически. Для выхода из режима настройки параметров – нажать кнопку «RESET» на 12 сек.

Параметр		Диапазон	По умолчанию
№	Описание		
P01	Тип газа	00 – NG (природный)	00
		01 – LPG (сжиженный)	
P02	Скорость нагрева системы отопления	0-20°C/мин	05
P03	Задержка включения горелки на систему отопления после подачи электропитания	0-10 мин	01
	Антитактовый режим		
	Задержка на ГВС после использования		
P04	Время выбега насоса ОВ, при использовании пульта с OpenTherm	0-20 мин	06
P05	Максимальная температура отопления	31-85°C	85
P06	Не активно		
P07	Максимальная температура ГВС	55-65°C	55
P08	Частота электропитания	00 = 50 Гц	00
		1 = 60 Гц	
P09	Не активно		
P10	Мощность розжига	10-70	15
P11	Нижняя точка гистерезиса отопления	5-15°C	7