

Информационное письмо

В программное обеспечение ПО15 электронной платы (артикул 46562960) настенных двухконтурных котлов эконом-класса – Fortuna, Vitabel, Divabel (установлена новая панель управления, с №2507BY099535G) и Vitatech D – внесены следующие изменения:

1. Для входа с сервисное меню необходимо ввести пароль. Производится это следующим образом:

- В любом рабочем режиме котла нажмите и удерживайте 5 сек. кнопку «RESET», до появления на дисплее мигающего сигнала «00».
- Кнопкой «+» отопления установите «10».
- Кнопкой «+» ГВС установите «12».
- Кратковременно нажмите кнопку «RESET» – на дисплее появятся чередующиеся сигналы «Р» и «01», т.о. произведён вход в сервисное меню. Действия в сервисном меню остались без изменений.

Если пароль введен неверно, то на экране вновь появиться сигнал «00».

Функция ввода пароля (мигающий сигнал «00») активна 20 сек., после чего котёл вернётся в обычный режим работы.

Выход из сервисного меню – нажмите и удержите клавишу «RESET» в течение 5 сек., до появления на дисплее индикации рабочего режима.

2. Изменились значения по умолчанию параметров P03, «Задержка включения на систему отопления» (было «1», стало «0») и P10, «Мощность розжига» (было «30», стало «20»).
3. Изменился диапазон регулирования параметра P11, «Нижняя точка гистерезиса отопления», было «5 ÷ 15», стало «5 ÷ 20». Значение по умолчанию («15») осталось без изменения.
4. Введен параметр P12 – «Цикличное отключение горелки при работе котла на контур отопления». Диапазон регулировки – «0 ÷ 5».

При установке значения «1 ÷ 5» котёл после достижения установленной температуры в контуре отопления через определённое время выключает горелку (насос продолжает работать) и снова включает её после окончания задержек повторного включения, временной (3 минуты) и температурной (значение параметра P11). Отсчет времени начинается с момента достижения заданной температуры.

Время работы горелки до цикличного выключения:

P12 = 01 – 5 минут

P12 = 02 – 10 минут

P12 = 03 – 15 минут

P12 = 04 – 20 минут

P12 = 05 – 30 минут

P12 = 00 – цикличного отключения не происходит

Установка P12 по умолчанию = 00.