




Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzsteile
List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto

ATLAS




Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzsteile
List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto

ATLAS



Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzteile
List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto


ATLAS





Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzteile
List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto


ATLAS





Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzteile
List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto

ATLAS





ATLAS

Atlas 32

№	Артикул	Наименование	К-во
A01	39826770	Панель котла правая	1
A06	39826820	Панель котла левая	1
A11	39842260	Панель котла фронтальная	1
A12	39826870	Панель котла верхняя	1
A17	39839040	Панель котла задняя	1
B01	39826940	Панель управления	1
B02	39826950	Крышка панели управления	1
B03	39829850	Накладка панели управления	1
B04	39829860	Ручка термостата котла	1
B05	39812540	Главный выключатель	1
B06	39817170	Термометр	1
B07	3980D870	Термостат котла	1
B08	3980D860	Предельный термостат	1
C01	39826590	Секция теплообменника передняя	1
C02	39826600	Секция теплообменника средняя	1
C03	39826620	Секция теплообменника задняя	1
C04	39813670	Ниппель, комплект 2 шт	2
C05	39826630	Шпилька	2
C10	39829870	Гильза 1/2"X250	1
C11	39842250	Дверца горелки в сборе	1
C12	39814960	Смотровое окно	1
C13	39826740	Крышка горелки чугунная	1
C14	39837000	Крышка передняя в сборе	1
C15	39826760	Крышка передняя чугунная	1
C16	39827000	Петли дверцы горелки, комплект	1
C17	39840440	Прокладки, комплект	1



ATLAS

Atlas 47

№	Артикул	Наименование	К-во
A02	39826780	Панель котла правая	1
A07	39826830	Панель котла левая	1
A11	39842260	Панель котла фронтальная	1
A13	39826880	Панель котла верхняя	1
A17	39839040	Панель котла задняя	1
B01	39826940	Панель управления	1
B02	39826950	Крышка панели управления	1
B03	39829850	Накладка панели управления	1
B04	39829860	Ручка термостата котла	1
B05	39812540	Главный выключатель	1
B06	39817170	Термометр	1
B07	3980D870	Термостат котла	1
B08	3980D860	Предельный термостат	1
C01	39826590	Секция теплообменника передняя	1
C02	39826600	Секция теплообменника средняя	2
C03	39826620	Секция теплообменника задняя	1
C04	39813670	Ниппель, комплект 2 шт	3
C06	39826640	Шпилька	2
C10	39829870	Гильза 1/2"X250	1
C11	39842250	Дверца горелки в сборе	1
C12	39814960	Смотровое окно	1
C13	39826740	Крышка горелки чугунная	1
C14	39837000	Крышка передняя в сборе	1
C15	39826760	Крышка передняя чугунная	1
C16	39827000	Петли дверцы горелки, комплект	1
C17	39840440	Прокладки, комплект	1



ATLAS

Atlas 62

№	Артикул	Наименование	К-во
A03	39826790	Панель котла правая	1
A08	39826840	Панель котла левая	1
A11	39842260	Панель котла фронтальная	1
A14	39826890	Панель котла верхняя	1
A17	39839040	Панель котла задняя	1
B01	39826940	Панель управления	1
B02	39826950	Крышка панели управления	1
B03	39829850	Накладка панели управления	1
B04	39829860	Ручка термостата котла	1
B05	39812540	Главный выключатель	1
B06	39817170	Термометр	1
B07	3980D870	Термостат котла	1
B08	3980D860	Предельный термостат	1
C01	39826590	Секция теплообменника передняя	1
C02	39826600	Секция теплообменника средняя	3
C03	39826620	Секция теплообменника задняя	1
C04	39813670	Ниппель, комплект 2 шт	4
C07	39826650	Шпилька	2
C10	39829870	Гильза 1/2"X250	1
C11	39842250	Дверца горелки в сборе	1
C12	39814960	Смотровое окно	1
C13	39826740	Крышка горелки чугунная	1
C14	39837000	Крышка передняя в сборе	1
C15	39826760	Крышка передняя чугунная	1
C16	39827000	Петли дверцы горелки, комплект	1
C17	39840440	Прокладки, комплект	1



ATLAS

Atlas 78

№	Артикул	Наименование	К-во
A04	39826800	Панель котла правая	1
A09	39826850	Панель котла левая	1
A11	39842260	Панель котла фронтальная	1
A15	39826900	Панель котла верхняя	1
A17	39839040	Панель котла задняя	1
B01	39826940	Панель управления	1
B02	39826950	Крышка панели управления	1
B03	39829850	Накладка панели управления	1
B04	39829860	Ручка термостата котла	1
B05	39812540	Главный выключатель	1
B06	39817170	Термометр	1
B07	3980D870	Термостат котла	1
B08	3980D860	Предельный термостат	1
C01	39826590	Секция теплообменника передняя	1
C02	39826600	Секция теплообменника средняя	4
C03	39826620	Секция теплообменника задняя	1
C04	39813670	Ниппель, комплект 2 шт	5
C08	39826660	Шпилька	2
C10	39829870	Гильза 1/2"X250	1
C11	39842250	Дверца горелки в сборе	1
C12	39814960	Смотровое окно	1
C13	39826740	Крышка горелки чугунная	1
C14	39837000	Крышка передняя в сборе	1
C15	39826760	Крышка передняя чугунная	1
C16	39827000	Петли дверцы горелки, комплект	1
C17	39840440	Прокладки, комплект	1



ATLAS

Atlas 95

№	Артикул	Наименование	К-во
A05	39826810	Панель котла правая	1
A10	39826860	Панель котла левая	1
A11	39842260	Панель котла фронтальная	1
A16	39826910	Панель котла верхняя	1
A17	39839040	Панель котла задняя	1
B01	39826940	Панель управления	1
B02	39826950	Крышка панели управления	1
B03	39829850	Накладка панели управления	1
B04	39829860	Ручка термостата котла	1
B05	39812540	Главный выключатель	1
B06	39817170	Термометр	1
B07	3980D870	Термостат котла	1
B08	3980D860	Предельный термостат	1
C01	39826590	Секция теплообменника передняя	1
C02	39826600	Секция теплообменника средняя	5
C03	39826620	Секция теплообменника задняя	1
C04	39813670	Ниппель, комплект 2 шт	6
C09	39826670	Шпилька	2
C10	39829870	Гильза 1/2"X250	1
C11	39842250	Дверца горелки в сборе	1
C12	39814960	Смотровое окно	1
C13	39826740	Крышка горелки чугунная	1
C14	39837000	Крышка передняя в сборе	1
C15	39826760	Крышка передняя чугунная	1
C16	39827000	Петли дверцы горелки, комплект	1
C17	39840440	Прокладки, комплект	1