





**Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzsteile**  
**List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto**

## **ZEWS 6/7,5/9kW**




<b>CODICE</b>	<b>EDIZIONE</b>	<b>MERCATO</b>
<b>30E1257000</b>	<b>25/01/2014</b>	<b>RU</b>


# ZEWS 6/7,5/9kW




# ZEWS 6/7,5/9kW


















# ZEWS 6/7,5/9kW



# ZEWS 6/7,5/9kW



# ZEWS 6/7,5/9kW



## ZEWS 6kW

### LISTA PEZZI

POS.	CODICE	DESC.	QT.
A1	398603830	Панель облицовочная левая	1
A2	398603840	Панель монтажная левая	1
A3	398603850	Панель облицовочная верхняя	1
A4	398603860	Панель монтажная правая	1
A5	398603870	Панель крепежная средняя	2
A6	398603880	Панель облицовочная нижняя	1
A7	398603890	Панель котла лицевая	1
A8	398603900	Панель облицовочная правая	1
B1	398065490	Манометр	1
B2	398603910	Ручка регулировки отопления/ГВС	2
B3	398603920	Панель лицевая блока управления	1
B4	398603930	Дисплей платы управления	1
B5	398603940	Плата управления	1
B6	398603950	Панель задняя блока управления	1
C1	398603960	Крышка ТЭНа защитная пластиковая	2
C2	398603970	Муфта электрического кабеля	3
C3	398604480	ТЭН котла 3,00kW	2
C4	398603990	Бак расширительный 10л	1
C5	398604000	Муфта кабеля нейлоновая	1
C6	398604010	Прокладка ТЭНа O-ring	2
C7	398604030	Датчик температуры NTC	1
C8	398604020	Гильза датчика температуры	1
C9	398604040	Воздухоотводчик	1
C10	398604050	Прокладка гильзы датчика	1
C11	398604060	Трубка воздухоотводчика сливная	0,9
C12	398604070	Теплообменник	1
C13	398604080	Изоляция теплообменника	1
C14	398064420	Прокладка De24 Di17x2	3
C15	398604090	Трубка ОВ вход (подача)	1
C16	398064460	Прокладка O-ring циркуляционного насоса	1
C17	398064690	Зажим - фиксатор D18	1
C18	398064430	Прокладка De14,5 Di8,5x2	3
C19	398604100	Трубка расширительного бака	1
C20	398064470	Прокладка O-ring D9,4xD2,6	1
C21	398064710	Скоба - фиксатор D10	3
C22	398063950	Насос циркуляционный	1
C23	398064510	Скоба - фиксатор D20	1
C24	398064550	Скоба - фиксатор D18	1
C25	398607650	Гидрогруппа ОВ вход (подача) с краном подпитки	1
C26	398604130	Рейка DIN	2
C27	398069230	Гидроузел ОВ выход (обратка)	1

## ZEWS 6kW

### LISTA PEZZI

POS.	CODICE	DESC.	QT.
C28	398604140	Датчик комнатной температуры NTC	1
C29	398604150	Колодка клемная T04	1
C30	398604160	Байпас (трубка обводная)	1
C31	398064200	Датчик давления OB	1
C32	398064670	Трубка предохранительного клапана сбросная	1
C33	398064220	Клапан предохранительный сбросной 3 бар	1
C34	398604170	Держатель	4
C35	398604180	Зажим массы	1
C36	398604190	Зажим VK3	5
C37	398604200	Крепление концевое	2
C38	398604210	Контактор	1
C39	398604230	Трубка OB выход (обратка)	1
C40	398604240	Термостат предохранительный 90C	1
D1	398604270	Крышка панели управления с логотипом	1
D2	398604260	Магнит крышки панели управления	2
D3	398604250	Панель крепежная крышки панели управления	1
D4	398604280	Пружина крышки панели управления	1
E1	398604440	Провод заземления платы управления	1
E2	398604310	Провод заземления ТЭНов	1
E3	398604320	Провод ТЭНов силовой (фаза) 1	1
E4	398604460	Провод ТЭНов силовой (фаза) 2	1
E5	398604330	Провод датчиков температуры NTC	1
E6	398604340	Провод датчика давления OB	1
E7	398604350	Провод ТЭНов силовой (ноль) 1	1
E8	398604360	Провод ТЭНов силовой (ноль) 2	1
E9	398604370	Провод термостата предохранительного	1
E10	398604380	Провод силовой (фаза)	1
E11	398604390	Провод питания платы управления	1
E12	398604400	Провод 3-ходового клапана	1
E13	398604410	Провод сигнальный переменного тока	1
E14	398604430	Провод контактора	1
E15	398604450	Провод циркуляционного насоса	1



## ZEWS 7,5kW

### LISTA PEZZI

POS.	CODICE	DESC.	QT.
A1	398603830	Панель облицовочная левая	1
A2	398603840	Панель монтажная левая	1
A3	398603850	Панель облицовочная верхняя	1
A4	398603860	Панель монтажная правая	1
A5	398603870	Панель крепежная средняя	2
A6	398603880	Панель облицовочная нижняя	1
A7	398603890	Панель котла лицевая	1
A8	398603900	Панель облицовочная правая	1
B1	398065490	Манометр	1
B2	398603910	Ручка регулировки отопления/ГВС	2
B3	398603920	Панель лицевая блока управления	1
B4	398603930	Дисплей платы управления	1
B5	398603940	Плата управления	1
B6	398603950	Панель задняя блока управления	1
C1	398603960	Крышка ТЭНа защитная пластиковая	2
C2	398603970	Муфта электрического кабеля	3
C3	398604470	ТЭН котла 3,75kW	2
C4	398603990	Бак расширительный 10л	1
C5	398604000	Муфта кабеля нейлоновая	1
C6	398604010	Прокладка ТЭНа O-ring	2
C7	398604030	Датчик температуры NTC	1
C8	398604020	Гильза датчика температуры	1
C9	398604040	Воздухоотводчик	1
C10	398604050	Прокладка гильзы датчика	1
C11	398604060	Трубка воздухоотводчика сливная	0,9
C12	398604070	Теплообменник	1
C13	398604080	Изоляция теплообменника	1
C14	398064420	Прокладка De24 Di17x2	3
C15	398604090	Трубка ОВ вход (подача)	1
C16	398064460	Прокладка O-ring циркуляционного насоса	1
C17	398064690	Зажим - фиксатор D18	1
C18	398064430	Прокладка De14,5 Di8,5x2	3
C19	398604100	Трубка расширительного бака	1
C20	398064470	Прокладка O-ring D9,4xD2,6	1
C21	398064710	Скоба - фиксатор D10	3
C22	398063950	Насос циркуляционный	1
C23	398064510	Скоба - фиксатор D20	1
C24	398064550	Скоба - фиксатор D18	1
C25	398607650	Гидрогруппа ОВ вход (подача) с краном подпитки	1
C26	398604130	Рейка DIN	2
C27	398069230	Гидроузел ОВ выход (обратка)	1

## ZEWS 7,5kW

### LISTA PEZZI

POS.	CODICE	DESC.	QT.
C28	398604140	Датчик комнатной температуры NTC	1
C29	398604150	Колодка клемная T04	1
C30	398604160	Байпас (трубка обводная)	1
C31	398064200	Датчик давления OB	1
C32	398064670	Трубка предохранительного клапана сбросная	1
C33	398064220	Клапан предохранительный сбросной 3 бар	1
C34	398604170	Держатель	4
C35	398604180	Зажим массы	1
C36	398604190	Зажим VK3	5
C37	398604200	Крепление концевое	2
C38	398604210	Контактор	1
C39	398604230	Трубка OB выход (обратка)	1
C40	398604240	Термостат предохранительный 90C	1
D1	398604270	Крышка панели управления с логотипом	1
D2	398604260	Магнит крышки панели управления	2
D3	398604250	Панель крепежная крышки панели управления	1
D4	398604280	Пружина крышки панели управления	1
E1	398604440	Провод заземления платы управления	1
E2	398604310	Провод заземления ТЭНов	1
E3	398604320	Провод ТЭНов силовой (фаза) 1	1
E4	398604460	Провод ТЭНов силовой (фаза) 2	1
E5	398604330	Провод датчиков температуры NTC	1
E6	398604340	Провод датчика давления OB	1
E7	398604350	Провод ТЭНов силовой (ноль) 1	1
E8	398604360	Провод ТЭНов силовой (ноль) 2	1
E9	398604370	Провод термостата предохранительного	1
E10	398604380	Провод силовой (фаза)	1
E11	398604390	Провод питания платы управления	1
E12	398604400	Провод 3-ходового клапана	1
E13	398604410	Провод сигнальный переменного тока	1
E14	398604430	Провод контактора	1
E15	398604450	Провод циркуляционного насоса	1

## ZEWS 9kW

### LISTA PEZZI

POS.	CODICE	DESC.	QT.
A1	398603830	Панель облицовочная левая	1
A2	398603840	Панель монтажная левая	1
A3	398603850	Панель облицовочная верхняя	1
A4	398603860	Панель монтажная правая	1
A5	398603870	Панель крепежная средняя	2
A6	398603880	Панель облицовочная нижняя	1
A7	398603890	Панель котла лицевая	1
A8	398603900	Панель облицовочная правая	1
B1	398065490	Манометр	1
B2	398603910	Ручка регулировки отопления/ГВС	2
B3	398603920	Панель лицевая блока управления	1
B4	398603930	Дисплей платы управления	1
B5	398603940	Плата управления	1
B6	398603950	Панель задняя блока управления	1
C1	398603960	Крышка ТЭНа защитная пластиковая	2
C2	398603970	Муфта электрического кабеля	3
C3	398603980	ТЭН котла 4,50kW	2
C4	398603990	Бак расширительный 10л	1
C5	398604000	Муфта кабеля нейлоновая	1
C6	398604010	Прокладка ТЭНа O-ring	2
C7	398604030	Датчик температуры NTC	1
C8	398604020	Гильза датчика температуры	1
C9	398604040	Воздухоотводчик	1
C10	398604050	Прокладка гильзы датчика	1
C11	398604060	Трубка воздухоотводчика сливная	0,9
C12	398604070	Теплообменник	1
C13	398604080	Изоляция теплообменника	1
C14	398064420	Прокладка De24 Di17x2	3
C15	398604090	Трубка ОВ вход (подача)	1
C16	398064460	Прокладка O-ring циркуляционного насоса	1
C17	398064690	Зажим - фиксатор D18	1
C18	398064430	Прокладка De14,5 Di8,5x2	3
C19	398604100	Трубка расширительного бака	1
C20	398064470	Прокладка O-ring D9,4xD2,6	1
C21	398064710	Скоба - фиксатор D10	3
C22	398063950	Насос циркуляционный	1
C23	398064510	Скоба - фиксатор D20	1
C24	398064550	Скоба - фиксатор D18	1
C25	398607650	Гидрогруппа ОВ вход (подача) с краном подпитки	1
C26	398604130	Рейка DIN	2
C27	398069230	Гидроузел ОВ выход (обратка)	1

## ZEWS 9kW

### LISTA PEZZI

POS.	CODICE	DESC.	QT.
C28	398604140	Датчик комнатной температуры NTC	1
C29	398604150	Колодка клемная T04	1
C30	398604160	Байпас (трубка обводная)	1
C31	398064200	Датчик давления OB	1
C32	398064670	Трубка предохранительного клапана сбросная	1
C33	398064220	Клапан предохранительный сбросной 3 бар	1
C34	398604170	Держатель	4
C35	398604180	Зажим массы	1
C36	398604190	Зажим VK3	5
C37	398604200	Крепление концевое	2
C38	398604210	Контактор	1
C39	398604230	Трубка OB выход (обратка)	1
C40	398604240	Термостат предохранительный 90C	1
D1	398604270	Крышка панели управления с логотипом	1
D2	398604260	Магнит крышки панели управления	2
D3	398604250	Панель крепежная крышки панели управления	1
D4	398604280	Пружина крышки панели управления	1
E1	398604440	Провод заземления платы управления	1
E2	398604310	Провод заземления ТЭНов	1
E3	398604320	Провод ТЭНов силовой (фаза) 1	1
E4	398604460	Провод ТЭНов силовой (фаза) 2	1
E5	398604330	Провод датчиков температуры NTC	1
E6	398604340	Провод датчика давления OB	1
E7	398604350	Провод ТЭНов силовой (ноль) 1	1
E8	398604360	Провод ТЭНов силовой (ноль) 2	1
E9	398604370	Провод термостата предохранительного	1
E10	398604380	Провод силовой (фаза)	1
E11	398604390	Провод питания платы управления	1
E12	398604400	Провод 3-ходового клапана	1
E13	398604410	Провод сигнальный переменного тока	1
E14	398604430	Провод контактора	1
E15	398604450	Провод циркуляционного насоса	1